



**Produktdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV**  
*Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV*

<b>Hersteller / Trade mark</b>  <b>Globefire</b>	Ch. Leibfried GmbH Trademark: Globe-fire An der Bundesstrasse 2 49733 Haren/Ems - Germany Tel. Fax <a href="mailto:info@globe-fire.de">info@globe-fire.de</a> / <a href="http://www.globe-fire.de">www.globe-fire.de</a>
<b>TYP Nr., Modellkennung(en) / Type No., Model identifier(s)</b>	ST1060 GY Titan
<b>Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class</b>	A
<b>Energieeffizienzklasse (EEI) / Energy efficiency index (EEI)</b>	101,2
<b>Direkte Wärmeleistung / Direct heat output</b>	7,0 kW
<b>Indirekte Wärmeleistung / Indirect heat output</b>	... kW
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärme- leistung / Useful efficiency at nominal heat output</b>	76,0 %
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / Useful efficiency at minimum load</b>	... %
<b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes / Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</b>	<p><b>-Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / Please read the instruction manual in detail, before commissioning</b></p> <p><b>-Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / This product is approved for domestic heating only</b></p> <p><b>-Nur zulässige Brennstoffe verwenden / Use only permitted fuels</b></p> <p><b>-Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / The fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</b></p> <p><b>-Das Produkt darf nicht verändert werden / The product may not be changed</b></p> <p><b>-Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / The product must always be ambled to sufficient combustion air</b></p> <p><b>-Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</b></p> <p><b>-Das Gerät muss regelmässig gereinigt werden / The product must be cleaned regularly</b></p> <p><b>-u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / and much more (see manuel)</b></p>